

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-4-d-p-8.html>

## Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D



Cena brutto	<b>509,00 zł</b>
Cena netto	<b>413,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>10008</b>

### Opis produktu

Jeżeli potrzebujesz niewielkiej, ale niezawodnej myjki do domowych zastosowań, takich jak czyszczenie biżuterii, okularów, szkieł kontaktowych, aparatów słuchowych czy protez, Emmi 4 D to doskonały wybór. Jest to niewielka myjka o owalnym zbiorniku i przyjemnym dla oka kształcie. Nie zajmując wiele miejsca, będzie jednak bardzo przydatna - dzięki niej wszystkie drobne przedmioty w Twoim domu będą lśnić jak nowe bez konieczności długotrwałego ręcznego czyszczenia.

Emmi 4 D sprawdzi się również świetnie w salonie kosmetycznym lub pracowni jubilerskiej czy zegarmistrzowskiej.

Myjka posiada czasomierz cyfrowy z wyświetlaczem, pozwalający na ustawienie czasu czyszczenia od 1 do 7 minut.

#### ZASADA DZIAŁANIA:

Działanie myjki ultradźwiękowej opiera się na zjawisku kawitacji. Fale ultradźwiękowe wytworzone przez myjkę w wypełniającym ją płynie, powodują "rozrywanie" płynu i błyskawiczne wytworzenie milionów mikropęcherzyków powietrza, które następnie ulegają implozji (zapadnięciu się w siebie). W wyniku tego efektu następują drobne, ale bardzo szybkie zmiany ciśnienia w płynie, powodujące obluźwanie cząsteczek brudu, tłuszczu, zanieczyszczeń z powierzchni zanurzonych przedmiotów. Skutki są widoczne już w pierwszych sekundach po uruchomieniu ultradźwięków - widać jak brud pokrywający powierzchnię przedmiotu rozpływa się na boki. Po kilku - kilkunastu minutach wyciągamy z myjki przedmiot czysty jak prosto ze sklepu!

#### JAK UŻYWAĆ:

Użycie myjki Emmi 4 D jest bardzo proste - należy napełnić zbiornik wodą do oznaczonego poziomu, następnie dolać płynu czyszczącego (do zastosowań domowych polecamy koncentrat EM 80 - jedną butelkę koncentratu otrzymasz gratis z myjką), włożyć koszyk z brudnymi przedmiotami i uruchomić myjkę, a potem ustawić przyciskiem po prawej stronie czas czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia myjka automatycznie wyłączy się, jak też poinformuje sygnałem dźwiękowym że można już wyjąć przedmioty.

#### W ZESTAWIE WRAZ Z MYJKĄ OTRZYMASZ:

KOSZ PLASTIKOWY  
PŁYN EM-080 (100 ml.)  
POKRYWĘ PLASTIKOWĄ

---

#### **DANE TECHNICZNE - EMMI 4 D:**

Pojemność:**0,6 l**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł):**165 x 90 x 50 mm**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys):**193 x 120 x 123 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł):**140 x 70 x 40 mm**

Moc ultradźwięków:**50 W**

Częstotliwość:**45 kHz**

Ilość przetworników:**1**

Regulacja mocy:**Nie**

Czasomierz:**Tak**

Zakres regulacji czasu:**1-9 minut**

Podgrzewanie:**Nie**

Materiał zbiornika:**Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Materiał kosza:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Akcesoria w komplecie:**Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Zawór odpływowy:**Brak**

Zasilanie:**220 - 240 V**

Ciężar całkowity:**1,4 kg**

Sterowanie:**Cyfrowe**

Funkcja odgazowania (Degass):**Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep):**Nie**